

Foco Room Divider 800

Esempio di installazione





Costruisci la struttura

Costruite la struttura della vostra futura parete nel materiale che preferite. La maggior parte dei materiali è adatta, ma se si costruisce la struttura in materiali infiammabili come il legno, ricordarsi di aggiungere uno strato di materiale non combustibile tra la struttura e il caminetto. Vedere la sezione Protezione termica a pagina 4. Il telaio deve essere costruito in dimensioni corrispondenti a quelle del caminetto, sottraendo lo spessore dei materiali di finitura della parete. In questo modo si otterrà una finitura a filo tra il caminetto e la parete una volta terminato il tutto.



Aggiungi I pannelli

Fissate i pannelli che preferite alla struttura. In questo caso abbiamo utilizzato il cartongesso. È possibile utilizzare diversi tipi di pannelli per pareti, ma è importante che i materiali siano resistenti al calore nell'area intorno al caminetto.



Rendere ignifugo il camino

Se la parete è costruita con materiali infiammabili come il legno, è necessario aggiungere uno strato resistente al calore tra la struttura della parete e il telaio del caminetto, come evidenziato nell'immagine in alto a destra.

I materiali consigliati possono essere:

- Pannelli termo-resistenti (spesso chiamate Pink Board)
- Pannelli SkamoEnclosure
- Pannelli Promafour
- Pannelli Promatect
- Pannelli Super-isol - o simili.



Rifinire la parete

A questo punto è possibile inserire la cornice e rifinire la parete.

In un progetto come quello in esempio con pannelli di cartongesso, tutte le fessure e gli spazi tra i pannelli devono essere riempiti con stucco e la superficie levigata con carta vetrata.

Successivamente, può essere applicata carta da parati in fibra di vetro sulla parete e, se necessario, eventuali piccoli spazi tra la parete e il camino devono essere riempiti con un sigillante resistente al calore. Si può terminare dipingendo le pareti del colore che si preferisce.



Inserire il bruciatore (siete pronti per godervi il fuoco)

Quando la costruzione della parete è terminata, tutto quello che è necessario fare è semplicemente inserire il bruciatore nella cornice e fissare i vetri di sicurezza al camino.